

## *Klemm-Markise mit Kettenantrieb* *- Montage der Kette -*



1. Rohr schräg stellen. Kette mit Zahnrädern von oben einführen, **mit den Ösen der Kette nach außen**. Zum besseren Halt des Zahnrades die Zange mit Klebeband umwickeln.



2. Mitnehmer durch das obere Zahnrad stecken, das Zahnrad etwas nach unten kippen.



3. Mit etwas Geduld Kette und Zahnrad in seitliche Position drehen, dann einen spitzen Gegenstand (z. B. einen kleinen Schraubenzieher) durch das untere Zahnrad stecken.



4. Achse der Kurbel durch das Zahnrad stecken.



5. Achse des Mitnehmers durch die zweite Bohrung schieben und verschrauben.



6. Achse der Kurbel verschrauben.